



# Зеркало напольное Набор мебели "Модена"


Модуль M17

Проект № 47.17.00.00.00

## Инструкция по сборке



Детали, составляющие изделие, пронумерованы.  
Номера и назначения деталей приведены на упаковочных  
упаковках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции

С 24.09.15



Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит

### 1. Подготовка деталей к сборке



### КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

Крючок - 2 шт.	Шуруп 4х20 - 4 шт.	Просечка - 4 шт.	Шуруп 4х16 - 8 шт.	Стопка экспандерная 8 комплектов - 14шт	Поворотный механизм - 1 шт. (находится в пакете №2)	Винт М6х50 - 1 шт.	Розетка - 1 шт.	Гайка - 1 шт.	Гайка - 1 шт.
----------------	--------------------	------------------	--------------------	---	---	--------------------	-----------------	---------------	---------------

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели.  
Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указанные  
в этой инструкции рекомендации.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного исполь-  
зования зонания и ухода за ней.

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Для сохранения мебели в течение длительного времени

- необходимо соблюдать следующие правила:
  - при осаджении соединений периодически подтягивать винты;
  - удалять пыль юкотой тканью или специальными салфетками;
  - освежать мебель и удалять пылью на деталях только специальными салфетками, предназначенными для ухода за мебелью;
  - беречь поверхности от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей, предметов, пред назначенные для ухода за мебелью;
  - передвигать изделия с помощью контактной с тканью;
  - не допускать изделие вблизи отопительных приборов;
  - не использовать изделие в сырых, недропитательных, непроветриваемых помещениях;
  - не подвергать изделие ударам, падениям, тяжелым предметам;
  - не передвигать по поверхности текстильные предметы;
  - не ставить на поверхность горячие чистяющие средства;
  - не применять при промывке бытовые чистящие средства;
  - после сборки изделия установить на ровной, горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Срок службы изделия 10 лет

## Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации коричневой мебели -24 месяца

- Претензии по количеству и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель;
  - Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
  - Насыщая гарантia не распространяется на элементы в связи с их естественным износом.
- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- "наданье механических повреждений;
  - "ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации;"
  - "использование изделия не по назначению;"
  - "ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;"
  - "ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.) нечастных случаев;"
  - "при наличии следов постороннего вмешательства;"
  - "при изменении конструкции изделия."

При разборке готового изделия дюбель не выкручивать

Ввиду усовершенствования технологии, изменение конструкции ядер, паступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по срокованию с данной инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой-24мес.

Для качественной сборки изделия рекомендуем приступить к специалиста.  
г. Голмен, ул. 30 лет Победы, 7, тел 59-53-15. ТЦ "Новый МАГНАТ"