


**EHI**

**Кровать
Набор мебели «Саманта»
Модуль СМ3б, СМ3в, СМ3г**
Проект БНЗ 88.036.00.00.00, БНЗ 88.03в.00.00.00,
БНЗ 88.03г.00.00.00


Инструкция по сборке.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЗАРЕЧЬЕ

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей приведены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.


1. Подготовка деталей к сборке



2. Сборка.



Вид сзади.



Вид сзади.

Наименование	Детали мебели.			Кол-во
	СМ3б	СМ3в	СМ3г	
Шуруп 4х16	✓	44	44	44
Гвоздь 2х25		12	12	12
Кронштейн СК-1	✓	2	2	2
Стяжка эксцентриковая		11	11	11
Любель для стяжки		11	11	11
Подпятник		6	6	6
Шкант 8х30		10	10	12
Уголок СК-1	✓	4	4	4
Фурнитура.				
Наименование	СМ3б	СМ3в	СМ3г	Количество
Шуруп 4х16	✓	44	44	44
Гвоздь 2х25		12	12	12
Кронштейн СК-1	✓	2	2	2
Стяжка эксцентриковая		11	11	11
Любель для стяжки		11	11	11
Подпятник		6	6	6
Шкант 8х30		10	10	12
Уголок СК-1	✓	4	4	4

Гарантийные изображения:

- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.

- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.

- Гарантия не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

- Изменение снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- Ущерб или потеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы

(стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев.

- Настоящая гарантia не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

- Наличие механических повреждений.

- Ущерб в результате несоблюдения правил эксплуатации.

- Использование изделия не по назначению.

- Ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просям соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависят от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

- Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:
- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
 - удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
 - освежать мебель и удалять нумерацию на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
 - беречь поверхности от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на поверхности кистей, щеточек, растворителей;
 - не допускать контакта с водой;
 - не устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
 - не сокращивать изделие в сырых, неогреваемых, непроветриваемых помещениях;
 - не передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы;
 - не ставить на поверхность горячие предметы;
 - не применять при протирке бытовые чистящие средства;
 - после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.

Срок службы изделия 10 лет

При необходимости установите кронштейн

x6
4x16

Внимание! Отверстия для
крепления кронштейна
расчитаны на
высоту ножки 260 мм.

