


**EAL**


**Шкаф для белья
Набор мебели «Саманта»
Модуль СМ5**
Проект БНЗ 88.05.00.00.00
Инструкция по сборке.



М Е Б Е Л Ь Н А Я К О М П А Н И Я ®

ЗАРЕЧЬЕ

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей проставлены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.

1. Подготовка деталей к сборке

ВНИМАНИЕ!
Шкаф может быть как левого так и правого открывания.
Закрепите ответные планки на деталь 1 или 2 в зависимости от открывания.

Гарантии изготовителя:


- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.
- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.
- Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных деталей.
- Настоящая гарантия не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:



- Наличие механических повреждений.
- Ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации.
- Использование изделия не по назначению.
- Ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя.
- При изменении конструкции изделия.

2. Сборка.

Вид сзади.




Выровняйте диагонали шкафа.
Закрепите ХДФ с помощью гвоздей 2x25,
скобы мебельной и шурупов 4x16



Регулирование по
высоте
глубины

Регулирование
наплечения



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять нумерацию на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхности от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- протохранить изделия от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие отопительных приборов;
- не содержать изделие в сырых, неогораживаемых, непротекаемых помещениях;
- не переносить по поверхности тяжелые, твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не применять при протирке бытовые чистящие средства;
- после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Для соединения модулей друг с другом
пропорционируйте отверстие диаметром 5 мм
в боковых стенках и стяните стяжкой VS-34.

Закрепите двери на
ответные планки петель.

Установите штангу или полки.
Закрепите ручку с помощью винта 4x25.

Закройте видимый крепеж запутками.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.
Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет